

BEWATOR www.bewator.se	TECHNICAL INFORMATION	Doc nr: 81012-3
	SR32i	Dat: 02-49

SE Obs !

Denna SR32i undercentral innehåller programversion **4.1** och kan direkt användas i Bewapass/Entro version 4.1. Användning i senare versioner av Bewapass/Entro kräver uppdatering (som normalt sker automatiskt).

Den fungerar inte i Bewapass/Entro version 4.0.

Ej heller i äldre Bewapass/Entro som använder SR32.

GB Note!

This SR32i Segment Controller contains firmware version **4.1** and can directly be used together with Bewapass/Entro version 4.1. Use in later versions of Entro requires a new patch (which normally is done automatically)

It will not work in Bewapass/Entro version 4.0

Neither in older Bewapass/Entro using SR32.