



SE

- A** Inkoppling mellan kodcentral och M4 manövertablå.
M4 Kodcentral
1 → 3
2 → 4
Följande kodcentraler kan M4 anslutas till:
C06, C06/2, C02, 02C1, KC26/T26.
- B** Inkoppling av ellås. (Spänning ut = matningsspänning till kodcentral).
- C** Spänningsmatning till bakgrundsbelysning, 12-24V DC. (Kan tas ifrån kodcentral).
- D** Spänningsmatning till bakgrundsbelysning, 12-24V DC. (Kan tas ifrån kodcentral).

GB

- A** Connection between control unit and M4 keypad.
M4 Control unit
1 → 3
2 → 4
M4 can be connected to the following controllers:
C06, C06/2, C02, 02C1, KC26/T26.
- B** To electric locking device. (Power output = power input to controller).
- C** Power input for background lighting, 12-24V DC. (Can be connected from the controller).
- D** If the voltage feed for background lighting is less than 20V, set the jumper to 12V.